



Ficha Técnica

Mod. R&S. 05/1
Pag. 1/1
Último Update: 10/2008

P.S. Filme

Descrição

Filme de transferência de PU, livre de PVC, para aplicação de filme de recorte.

Este material é de espessura muito fina e garante as seguintes características: alta resistência à lavagem, facilidade no recorte, depilagem e aplicação. Performance excepcional, pode ser utilizado com diversos outros nossos filmes.

Backing de poliéster adesivado.

Informação Básica

As instruções para transferência abaixo são informadas apenas como referência básica, devido ao grande número de diferentes substratos disponíveis no mercado:

Temperatura: 150°C

Tempo: 15 segundos

Pressão: mínima

Instruções para Aplicação

- 1) Recorte do material **em reverso**,
- 2) Depilar o material presente em excesso (para facilitar depilação, sugerimos deixar o filme já recortado em contato com uma superfície de temperatura elevada – 60/70°C – por alguns segundos – excesso solta mais fácil do liner/suporte)
- 3) Transferência com calor (15 segundos, 150 graus C),
- 4) Remover o liner/suporte de poliéster ainda quente.

Filme específico para os tecidos/substratos:

Algodão, poliéster e mixtos de algodão-poliéster.

Não recomendado para tecidos resinados ou tingidos via sublimação.

Lavagem : Aguardar 24 horas após transferência do material. Temperatura máxima de lavagem de 80°C, não é indicado usar água sanitária ou químicos agressivos no processo de lavagem,

Lavagem à Seco: Não,

Máquina de secar: Sim.

NB.: Toda informação nesta ficha técnica baseada em nossa experiência com este produto.

Sempre recomendamos testes com nossos materiais antes de produção em larga escala.